



# Montageanleitung

Tischfuß für Basic Tische  
System 16 + System 28

# siegmund

## Vermindern Sie Gefahren durch schwere und herabstürzende Teile



**Montieren Sie das System nur dann**, wenn Sie über **geeignetes Hebezeug** (Stapler oder Kran) und **Montagewerkzeug** verfügen sowie **fachlich kompetent** sind, dieses zu bedienen. Beauftragen Sie andernfalls einen für derartige Arbeiten ausgerüsteten Montagebetrieb.

**Tragen Sie Sicherheitsschuhe während den Montagearbeiten.**

**Legen Sie während den Montagearbeiten niemals Werkzeug oder andere Teile auf die Tischplatte.**



**Montieren Sie das System nur auf ebenem und tragfähigem Untergrund.**

**Beachten Sie** vor dem Anheben der Tischplatte die **Gewichtsangaben** im mitgelieferten Produktkatalog.

**Treten Sie niemals unter die angehobene Tischplatte.**



**Sichern Sie die angehobene Tischplatte sofort gegen Absturz. Arbeiten Sie nur an einer gesicherten Tischplatte.**



Setzen Sie pro Tischfuß zwei Befestigungsschrauben in die Tischplatte ein.

Führen Sie die Tischfüße zu der Tischplatte.

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit einem Drehmoment von **150 Nm** fest.

## Verhindern Sie, dass der Tisch kippt oder wegrollt.



**Drehen Sie die Fußverstellung niemals weiter als 50 mm heraus.**

**Option Höhenverstellung:** Wählen Sie vier identische Höhen aus und sichern Sie jeden Stellbolzen mit einem Splint.

**Option Lenkrollen:** Stellen Sie die feststellbare Lenkrolle bereits vor der Montage fest.



Fußverstellung  
Feinjustierung max. 50 mm



Option: Höhenverstellung  
Feinjustierung max. 40 mm



Option: Lenkrolle  
Feinjustierung max. 30 mm



**Schützen Sie Ihren Schweiß- und Spanntisch vor seitlichen Stößen.**

**Setzen Sie den Schweiß- und Spanntisch nach der Montage vorsichtig und gleichmäßig ab.**

**Schaffen Sie eine Einsatzumgebung mit Stoß- und Anfahrerschutz.**

**So verhindern Sie unzulässige Scherkräfte, die Tischfüße oder -platten zerstören können.**