



## Bedienungsanleitung

Universalwinkel  
Art.-Nr. 160170

# siegmund

### **Vor Benutzung des Winkels unbedingt Bedienungsanleitung lesen!**

Winkel mit Einstellpins nach oben flach auf den Schweißstisch legen.  
Nach unten liegenden Schenkel des Universalwinkels mit Spannbolzen  
(Art.-Nr. 160511, 160510) am Tisch befestigen.  
Das spitze Winkelende ragt dabei über den Tisch hinaus.

Gewünschten Winkel mit Einstellschablone bei gering geöffnetem  
Inbusstift einstellen. Schablone in dieser Stellung liegen lassen.



Inbusstift mit beiliegendem Inbusschlüssel fest anziehen. Schablone  
wegnehmen und kurz durch Andrücken prüfen, ob Winkelverbindung fest ist.

Dann Winkel vom Tisch lösen und eventuell an anderer Tischposition erneut  
befestigen.

Zum Zusammenschweißen zweier Bauteile diese mittels handelsüblicher  
Schraubzwingen am Winkel befestigen.

Bei Bedienung geeignete Handschuhe tragen (Quetschgefahr).  
Nur Originalzubehör verwenden!